


Mantis Plant Guard

The Mantis Plant Guard protects your plants from possible damage while cultivating with the Mantis Tiller. Attach the Plant Guard to your tiller/cultivator. Make sure the tines are in the 'cultivating' position. The Plant Guard gently pushes aside overhanging branches, leaves, vegetables and flowers before there is any risk of them becoming snagged. Please, observe the assembly instructions on the backpage.



Protège-plantes

Le protège-plantes Mantis protège vos plantes pendant l'utilisation de la motobêche Mantis. Installez le protège-plantes sur votre motobêche –bineuse. Veillez à ce que les dents soient dans la position « binage ». Le protège-plantes écarte délicatement les branches, feuilles, légumes et fleurs pendantes se trouvant devant l'appareil avant qu'elles ne risquent de se prendre dedans. Veuillez suivre les instructions d'installation à la page arrière.



Protector de las plantas

El protector de las plantas, para su uso en las excavadoras Mantis, protege las plantas contra la posibilidad de dañarlas mientras cultiva con su excavadora Mantis. Instale el protector de plantas en su excavadora y/o cultivadora. Asegúrese de que las cuchillas estén en la posición de cultivo. El protector de las plantas hace delicadamente a un lado las ramas colgantes, hojas, legumbres y flores, antes de que exista el riesgo de que puedan ser atrapadas por las cuchillas. Por favor, siga al pie de la letra las instrucciones de ensamble indicadas al reverso de la página.

WARNING • DANGER
IMPROPER USE OR CARE OF THESE ATTACHMENTS OR FAILURE TO WEAR PROPER PROTECTION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

READ AND UNDERSTAND THE RULES FOR SAFE OPERATION AND ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

WEAR HEARING AND EYE PROTECTION.

Warnings - Do's

Read and understand the owner's manual. Pay particular attention to all sections regarding safety.

1. Always keep a firm grip on both handles while the attachment is moving and/or the engine is running. BE AWARE!! The tines may coast after throttle trigger is released. make sure tines have come to a complete stop and engine is off before letting go of the tiller.

2. Always maintain a firm footing and good balance, do not overreach while operating the tiller. Before you start to use the tiller check the work area for obstacles that might cause you to lose your footing, balance or control of the machine.

3. Always keep area clear of children, pets and bystanders.

4. Always stay alert. Watch what you are doing and use common sense. Do not operate unit when fatigued.

5. Always dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry, they might get caught in moving parts. Use sturdy gloves. Gloves reduce the transmission of vibration to your hands. Prolonged exposure to vibration can cause numbness and other ailments. Wear non-skid foot wear to ensure secure and proper footing.

6. Always wear ear and eye protection. Eye protection must meet ANSI Z 87.1. To avoid hearing damage we recommend hearing protection be worn whenever using the equipment.

7. Always keep a safe distance between two or more people when working together.

8. Always inspect your attachment before each use and ensure that all handles, guards and fasteners are secure, operating, and in place.

9. Always maintain and examine your Tiller and attachments with care. Follow maintenance instructions given in Tiller manual.

10. Always store attachments in a sheltered area (a dry place) not accessible to children. The Tiller as well as fuel should not be stored in a house.

Warnings - Don'ts

Don't use Tiller with one hand, keep both hands on handles with fingers and thumbs encircling the handles, while attachment is moving, and engine is running.

Don't overreach. Keep a good footing at all times.

Don't attempt to clear attachment while it is moving. Never try to remove jammed material before switching the engine off and making sure the attachment has stopped completely.

Don't allow children or incapable people to operate the Tiller.

Don't operate while under the influence of alcohol or drugs.

Don't attempt to repair the attachment. Have repairs made by a qualified dealer or repairman. See that only original Mantis parts are used.

WARNING • DANGER
HANDLE FUEL WITH CARE, IT IS HIGHLY FLAMMABLE. FUELING A HOT ENGINE OR NEAR AN IGNITION SOURCE CAN CAUSE A FIRE AND RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Engine Fuel Warnings - Do's

Always use fresh gasoline in the fuel mixture. Stale gasoline can cause leakage.

Always pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent arm or hand injury.

Always operate engine with spark arrestor installed and operating properly. The use of spark arrestor mufflers is required bylaw in the state of California (Section 4442 of the California Public Resources Code), as well as in other states or municipalities. Federal laws apply on federal lands.

Engine/Fuel Warnings - Don'ts

Don't fuel, refuel or check fuel while smoking or near an open flame or other ignition source. Stop engine and be sure it is cool before refueling.

Don't leave the engine running while the Tiller is unattended. Stop engine before putting the Tiller down or while transporting from one place to another.

Don't refuel, start or run this Tiller indoors or in an improperly ventilated area.

Don't run engine when electrical system causes spark outside the cylinder. During periodical checks of the spark plug, keep plug a safe distance from cylinder to avid burning of evaporated fuel from cylinder.

Don't check for spark with spark plug or plug wire removed. use an approved tester.

Don't crank engine with spark plug removed, except when preparing to store Tiller for the off season.

Don't run engine when the odor of gasoline is present or other explosive conditions exist.


Don't operate the unit if gasoline is spilled. Clean up spill completely before starting engine.

Don't operate your Tiller if there is an accumulation of debris around the muffler, and cooling fins.


Don't touch hot mufflers, cylinders or cooling fins as contact may cause serious burns.

Plant Guard Instructions


Photos shown with optional Wheel Set attachment.



Secure the Universal Holder (key #2) below the fuel tank onto the tiller handles.




Position the Metal Plate (key #5) below the tiller handles and insert the Bolt (key #6) into the threaded hole in the Universal Holder (key #2).




Tighten the Bolt (key #6) until the Universal Holder (key #2) is secured to the tiller handles.




Insert the Right and Left Plant Guard (key #1 & 4) into the universal holder. Make sure that the Plant Guard is facing foward as shown.



No	Quan	Description
1	1	Right Plant Guard
2	1	Universal Holder
3	2	Retaining Pin
4	1	Left Plant Guard
5	1	Metal Plate
6	1	Bolt M8 x 45mm



Finally, insert the retaining pin that secures the right and left Plant Guards to the universal holder.



The Mantis Tiller, with the Plant Guard, is now ready for use. Always observe the Mantis Tiller operating instructions.

ATTACHMENT LIMITED SERVICE & WARRANTY POLICY

The MANTIS Tiller and its attachments are guaranteed against defects in material and workmanship for a period of TWO YEARS FROM DATE OF PURCHASE. All tines for the tiller are guaranteed for life against breakage. Any Mantis products or parts found to be defective within the warranty period are to be returned to Mantis.

Transportation charges on parts and units submitted for replacement under this warranty must be borne by the purchaser.

THIS WARRANTY shall not be effective if the product has been the subject of misuse, negligence or accident or if the product has been repaired or altered outside of the factory in any respect which affects its condition or operation.

Mantis shall not be liable for any special indirect or consequential damages arising from defective equipment. Any implied warranty, including merchantability or fitness for a particular purpose, shall not extend beyond the written warranty period.

LIFETIME TINE GUARANTEE

Our tines not only work better than the rest, they're also guaranteed for life against breakage. If any tine ever breaks in normal use send the broken tine back to us and we'll send you replacement tine FREE!



AVERTISSEMENT • DANGER
L'UTILISATION OU L'ENTRETIEN INAPPROPRIE DE CES ACCESSOIRES, OU L'OMISSION DE PORTER LA PROTECTION ADEQUATE, Y COMPRIS UN CASQUE ANTIBRUIT ET DES LUNETTES DE PROTECTION, PEUT ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES.

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LES REGLES DE FONCTIONNEMENT SUR, AINSI QUE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

PORTEZ DES LUNETTES DE PROTECTION ET UN CASQUE ANTIBRUIT.

Avertissements - A faire

Veuillez lire et comprendre le manuel d'instructions. Il convient d'accorder une attention particulière à toutes les sections relatives à la sécurité.

1. Gardez toujours une prise ferme sur les deux poignées pendant que l'accessoire est en mouvement et/ou que le moteur tourne. SOYEZ VIGILANT ! ! Les dents peuvent bouger par inertie une fois la gâchette de l'obturateur relâchée. Assurez-vous que les dents sont complètement arrêtées et que le moteur est à l'arrêt avant de lâcher la motobêche.

2. Maintenez toujours une assise ferme et un bon équilibre, ne présumez pas trop de vos forces en utilisant la motobêche. Avant de commencer à utiliser la motobêche, vérifiez l'aire de travail pour y relever tout obstacle susceptible de vous faire perdre l'équilibre ou le contrôle de la machine.

3. Gardez toujours l'aire de travail exempte d'enfants, d'animaux domestiques et de curieux.

4. Soyez toujours vigilant. Regardez ce que vous faites et faites preuve de discernement. N'utilisez pas la motobêche lorsque vous êtes fatigué.

5. Habillez-vous toujours adéquatement. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements lâches car ils pourraient être happés par les pièces en mouvement. Utilisez des gants résistants. Les gants réduisent la transmission de vibrations à vos mains. L'exposition prolongée aux vibrations peut causer un engourdissement et d'autres problèmes. Portez des chaussures antidérapantes pour assurer une posture sûre et adéquate.

6. Portez toujours des lunettes de protection et un casque antibruit. Les lunettes de protection doivent satisfaire la norme ANSI Z 87.1. Pour éviter les lésions auditives, nous recommandons le port d'un casque antibruit lors de chaque utilisation de la motobêche.

7. Conservez toujours une distance sûre entre deux ou plus de deux personnes lorsque vous ne travaillez pas seul.

8. Inspectez toujours votre motobêche avant chaque usage et assurez-vous que tous les protecteurs, poignées et attaches sont solides, en état de marche et en place.

9. Entretenez et examinez toujours votre motobêche et ses accessoires avec soin. Suivez les instructions d'entretien données dans le présent manuel.

10. Rangez toujours les accessoires à l'abri (endroit sec) et où les enfants n'ont pas accès. La motobêche ainsi que le carburant ne doivent pas être rangés dans la maison.

Avertissements - A ne pas faire

N'utilisez pas la motobêche d'une seule main, gardez les deux mains sur les poignées, doigts et pouces encerclant celles-ci pendant que les dents sont en mouvement et que le moteur tourne.

Ne présumez pas trop de vos forces. Conservez une bonne posture et un bon équilibre en tout temps.

Ne tentez pas de dégager un accessoire lorsque celui-ci est en mouvement. Ne tentez jamais de retirer des matériaux bloqués avant de mettre le moteur à l'arrêt et de vous assurer que l'accessoire est complètement arrêté.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes incapables de s'en servir utiliser la motobêche.

N'utilisez jamais la motobêche si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

Ne tentez pas de réparer l'accessoire. Confiez les réparations à un technicien ou revendeur qualifié. Assurez-vous que seules des pièces Mantis d'origine sont utilisées.

AVERTISSEMENT • DANGER
MANIEZ LE CARBURANT AVEC SOIN, IL EST TRES INFLAMMABLE. LE REMPLISSAGE EN CARBURANT D'UN MOTEUR CHAUD OU A PROXIMITE D'UNE SOURCE D'ALLUMAGE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES CONSIDERABLES.

Avertissements concernant le moteur et le carburant - A faire

Utilisez toujours de l'essence fraîche dans le mélange de carburant. De l'essence viciée peut causer des fuites.

Tirez toujours le cordon du démarreur lentement jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir. Tirez ensuite le cordon rapidement pour éviter les rebonds et prévenir des blessures au bras ou à la main.

Faites toujours marcher le moteur avec un pare-étincelles installé et en bon état de marche. La section 4442 du California Public Resources Code, ainsi que d'autres états et municipalités, exigent l'utilisation d'un pare-étincelles. La loi fédérale américaine est applicable au domaine fédéral.

Avertissements concernant le moteur et le carburant -A ne pas faire

Ne faites pas le plein de carburant et ne vérifiez pas le carburant en fumant, où à proximité d'une flamme nue ou autre source d'allumage. Arrêtez le moteur et assurezvous qu'il est refroidi avant de refaire le plein.

Ne faites pas le plein de carburant et ne mettez pas en marche ou ne faites pas fonctionner cette motobêche à l'intérieur ou dans un endroit mal aéré.

Ne faites pas tourner le moteur lorsque le système électrique provoque une étincelle à l'extérieur du cylindre. Durant les vérifications périodiques de la bougie, tenez celle-ci à une distance sûre du cylindre pour éviter de brûler le carburant évaporé du cylindre.

Ne vérifiez pas la formation d'étincelle, la bougie ou le fil de bougie étant enlevé. Utilisez un dispositif d'essai approprié.

Ne lancez pas le moteur, la bougie étant enlevée, sauf lorsque vous vous préparez à ranger la motobêche pour plusieurs mois.

Ne faites pas tourner le moteur s'il y a une odeur d'essence ou s'il existe d'autres conditions explosives.

N'utilisez pas la motobêche si de l'essence a été déversée. Nettoyez complètement l'essence renversée avant de mettre le moteur en marche.


N'utilisez pas la motobêche en cas d'accumulation de débris autour du silencieux et des ailettes de refroidissement.

Ne touchez pas aux silencieux, cylindres ou ailettes de refroidissement chauds car le contact peut causer des brûlures graves.




Protège-plantes
Instructions


Les photographies représentent l'appareil avec les roues en option.



Installez la fixation universelle (no 2) sur les tubes des poignées de la motobêche, sous le réservoir de carburant.




Positionnez la plaque métallique (no 5) sous les tubes et introduisez le boulon (no 6) dans le trou taraudé de la fixation universelle (no 2).




Serrez le boulon (no 6) jusqu'à ce que la fixation universelle (no 2) soit bien fixée sur les tubes des poignées.




Introduisez le bras gauche et le bras droit du protège-plantes (no 1 et 4) dans la fixation universelle. Veillez à ce que le protège-plantes soit orienté vers l'avant, comme le montre la figure.



No	Qté.	Description
1	1	Bras droit du protège-plantes
2	1	Fixation universelle
3	2	Goupille de sécurité
4	1	Bras gauche du protège-plantes
5	1	Plaque métallique
6	1	Boulon M8 x 45 mm



Insérez la goupille de sécurité fixant le bras gauche et le bras droit du protège-plantes dans la fixation universelle.



La motobêche Mantis, dotée de son protège-plantes, est maintenant prête à être utilisée. Respectez toujours les instructions du mode d'emploi de la motobêche Mantis.

GARANTIE ET REPARATIONS LIMITEES DES ACCESSOIRES

La motobêche Mantis et ses accessoires sont garantis contre les vices de matériaux et de main d'oeuvre pendant une période de DEUX ANS A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. Toutes les dents de la motobêche sont garanties à vie en cas de bris. Tous les produits ou pièces détachées Mantis montrant des défaillances dans le cadre de la période de garantie doivent être renvoyés à notre usine.

Les frais de transport des pièces détachées et des unités faisant l'objet d'un remplacement dans le cadre de cette garantie incombent à l'acheteur.

LA PRESENTE GARANTIE ne couvre pas tout produit ayant fait l'objet d'une utilisation incorrecte, d'une négligence ou d'un accident, ou bien ayant été réparé ou transformé ailleurs que dans notre usine de Southampton, d'une manière qui affecte son état ou son fonctionnement.

Mantis nie toute responsabilité en cas de dommages particuliers indirects reliés à la défectuosité de l'équipement. Aucune garantie implicite, y compris la garantie de commercialisation et d'aptitude à une fin particulière, ne s'étend au-delà de la période de garantie spécifiée ci-dessus.

GARANTIE À VIE DES DENTS

Nos dents sont non seulement meilleures que les autres, elles sont également garanties à vie contre toute rupture. En cas de rupture au cours d'une utilisation normale, renvoyez-nous la dent cassée et nous vous enverrons une dent de rechange GRATUITEMENT !



ADVERTENCIA • PELIGRO

EL USO O CUIDADO INADECUADO DE ESTA EXCAVADORA, O DESCUIDAR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO, PUDIESE DAR COMO RESULTADO SUFRIR LESIONES DE GRAVEDAD.

LEA Y ENTIENDA TODAS LAS REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA, ASÍ COMO TODAS LAS INSTRUCCIONES IMPRESAS EN ESTE MANUAL.

USE SIEMPRE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA LA VISTA Y EL OÍDO.

Advertencias - Hacer siempre
Leer y entender el contenido del manual del propietario. Prestarle atención particularmente a todas las secciones relacionadas con la seguridad.

1. Mantenerla siempre firmemente sujetada con ambos manubrios, mientras el accesorio está en movimiento y/o cuando el motor esté funcionando. ¡¡MANTÉNGASE ATENTO!! Las cuchillas pudieran seguir girando por inercia, después de haber liberado el gatillo. Cerciórese que las cuchillas se hayan detenido completamente y el motor se haya apagado, antes de soltar la excavadora.

2. Mantenerse siempre apoyado firmemente sobre sus pies y equilibrar su cuerpo, sin intentar tratar de sobrepasar el alcance de sus brazos, mientras opera la cultivadora. Antes de iniciar el uso de su excavadora, verifique que en el área de trabajo no existan obstáculos que pudieran ser la causa por la cual usted perdiera el equilibrio o el control de su máquina.

3. Mantener siempre alejados del área de trabajo a los niños, las mascotas y los curiosos.

4. Mantenerse siempre alerta. Observar lo que está haciendo y usar el sentido común. No operar este equipo si está fatigado.

5. Vestir siempre con la indumentaria apropiada. No vestir ropa holgada ni alhajas, ya que estos artículos pudieran ser atrapados por los componentes en movimiento. Usar siempre guantes gruesos. Los guantes reducen la transmisión de la vibración en sus manos. La exposición prolongada a la vibración, puede provocarle adormecimiento en las manos y otras molestias. Calzar siempre zapatos antiderrapantes que le proporcionen una posición firme y apropiada.

6. Usar siempre la protección para la vista y el oído. La protección de la vista deberá cumplir con la norma ANSI Z 87.1. Cuando use este equipo, y para evitar lesionarse los oídos, le recomendamos usar la protección adecuada.

7. Mantenerse siempre a una distancia segura ante la presencia de dos o más personas ejecutando estas mismas labores.

8. Inspeccionar siempre las condiciones del accesorio, antes de usarlo y cerciorarse de que todos los manubrios, dispositivos de protección y sujetadores estén firmemente apretados, operando apropiadamente y en la posición debida.

9. Mantener y examinar siempre, además de cuidadosamente, su cultivadora y los accesorios. Seguir las instrucciones mencionadas en el manual de esta excavadora.

10. Almacenar siempre los accesorios en un área protegida (un lugar seco) y al que los niños no puedan tener acceso. La excavadora, así como el combustible, nunca deberán almacenarse en el interior de una casa.

Advertencias - Nunca

Nunca usar la excavadora con una sola mano. Mantenga ambas manos sobre los manubrios, con todos los dedos y los dedos pulgares rodeándolos, mientras las cuchillas estén en movimiento y el motor en funcionamiento.

Nunca exceder el alcance de sus brazos. Manténgase en todo momento bien apoyado sobre sus pies.

Nunca intentar limpiar cualquier accesorio mientras esté en movimiento. Nunca intentar extraer cualquier material atascado, sin antes haber interrumpido la marcha del motor y haberse cerciorado que el funcionamiento del accesorio se haya interrumpido completamente.

Nunca permitir que los infantes o las personas sin la capacidad para hacerlo, operen esta excavadora.

Nunca operar la excavadora si está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o las drogas.

Nunca intentar reparar el accesorio. Haga que las reparaciones sean hechas por un distribuidor o reparador calificado. Vea que únicamente se utilicen componentes originales Mantis.

ADVERTENCIA • PELIGRO
MANEJE EL COMBUSTIBLE CUIDADOSAMENTE, ES ALTAMENTE INFLAMABLE. ABASTECERLE COMBUSTIBLE A UN MOTOR CALIENTE, O EN LAS CERCANÍAS DE UNA FUENTE DE IGNICIÓN PUDIERA PROVOCAR UN INCENDIO Y DAR COMO RESULTADO LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LOS BIENES DE SU PROPIEDAD.

Advertencias con el motor y el combustible – Hacer siempre

Usar siempre gasolina nueva cuando se mezcle el combustible. La gasolina que haya perdido sus cualidades podrá causar fallas.

Tirar siempre lentamente de la cuerda del arrancador, hasta sentir cierta resistencia. Después, tirar rápidamente de la cuerda del arrancador, para evitar el contragolpe del arrancador y prevenir lesionarse el brazo, o la mano.

Operar siempre el motor con el parachispas instalado y funcionando apropiadamente. El uso de los silenciadores con parachispas es un requisito de la ley en el Estado de California (Sección 4442 del Código de Recursos Públicos de California), así como en otros estados o municipios. Las leyes federales le son pertinentes a toda la federación.

Advertencias del motor y/o combustible - Nunca

Nunca añadir combustible ni verificar el nivel de combustible si está fumando, o en las cercanías de flamas abiertas o cualesquiera otras fuentes de ignición. Interrumpa el funcionamiento del motor y asegúrese de que se haya enfriado.

Nunca dejar el motor en funcionamiento mientras la excavadora esté desatendida. Interrumpa la marcha del motor antes de abandonar la excavadora o mientras sea transportada de un lugar a otro.

Nunca verter combustible, poner en marcha o hacer funcionar la excavadora en interiores, o en un área sin la ventilación apropiada.

Nunca hacer funcionar el motor cuando el sistema eléctrico provoque chispas fuera del cilindro. Durante las verificaciones periódicas de la bujía, mantenga la bujía a una distancia segura del cilindro y así evitar quemar el combustible en evaporación dentro del cilindro.

Nunca verificar la chispa si se ha desconectado o aterrizado el cable de la bujía.

Nunca intentar poner en marcha el motor cuando se haya extraído la bujía de encendido, salvo cuando se estén haciendo los preparativos necesarios para almacenarla durante la temporada que estará sin uso.

Nunca hacer funcionar el motor ante la presencia del olor a combustible, o cuando existan algunas otras circunstancias que pudieran provocar una explosión.

Nunca operar esta unidad si se ha derramado el combustible. Limpie completamente la gasolina derramada, antes de arrancar el motor.


Nunca operar la excavadora si existe una acumulación de desperdicios alrededor del silenciador y las aletas de enfriamiento.

Nunca tocar el silenciador, el cilindro o las aletas de enfriamiento cuando estén calientes ya que estos pudieran causarle quemaduras graves.




Protector de las plantas
Instrucciones


Las fotografías ilustran la excavadora con el juego de ruedas como accesorio opcional.




Núm.	Cant.	Descripción
1	1	Protector de las plantas derecho
2	1	Soporte universal
3	2	Vástago de retención
4	1	Protector de las plantas izquierdo
5	1	Placa metálica
6	1	Tornillo M8 x 45 mm




Instale firmemente el soporte universal (clave # 2) por debajo del tanque de combustible y hacia los manubrios de la excavadora.




Coloque la placa metálica (clave # 5) por debajo de los manubrios de la excavadora, e inserte el tornillo (clave # 6) en la perforación con cuerda del soporte universal (clave # 2).




Apriete el tornillo (clave # 6) hasta que el soporte universal (clave # 2) esté firmemente sujetado en los manubrios de la excavadora.



Inserte sobre el soporte universal el protector de las plantas del lado derecho e izquierdo (claves #1 y 4). Asegúrese de que la cara del protector de las plantas esté hacia abajo, según se ilustra.



Finalmente, inserte el vástago retenedor en el soporte universal que sostiene firmemente los protectores derecho e izquierdo.



La excavadora Mantis, con el protector de las plantas instalado, está lista para su uso. Siga en todo momento las instrucciones operativas de la excavadora Mantis.

SERVICIO LIMITADO Y POLIZA DE GARANTIA DE LOS ACCESORIOS

La excavadora y sus accesorios están garantizados contra cualquier defecto en sus materiales y mano de obra, durante un periodo de DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION. Todas las cuchillas están garantizadas de por vida contra las roturas. Cualesquiera productos Mantis o sus componentes que se determinen estar defectuosos, dentro del periodo de la garantía, deberán ser devueltos a Mantis.

Los costos de la transportación de los componentes y las unidades embarcadas para su restitución, bajo los términos de esta garantía, deberán ser cubiertos por el adquiriente.

ESTA GARANTIA no entrará en vigor si el producto ha sido sometido al mal uso, negligencia o accidente, o si el producto ha sido reparado o alterado, fuera de nuestra fábrica, en cualquier forma que afecte su condición u operación.

Mantis no se responsabilizará por ningun daño especial, indirecto o consecuencial que haya resultado por el uso de un equipo defectuoso. Cualquier garantía implícita, incluyendo su comercialización o adecuación para un propósito en particular, no deberá extenderse más allá de lo establecido durante el periodo de garantía.

GARANTÍA VITALICIA DE LAS CUCHILLAS

Nuestras cuchillas no solamente funcionan mejor que el resto de las demás, sino que también garantizamos que no se romperán durante su vida útil. Si cualquiera de las cuchillas se llegase a romper durante el uso normal de las mismas, devuélvanos las cuchillas rotas y le enviaremos la reposición de estas ¡GRATUITAMENTE!



1028 Street Road
Southampton , PA 18966
(215) 355-9700

P/N 410713 03/03